

## XBOX STANDARD AV CABLE

XBOX 표준 AV 케이블

XBOX 標準 AV 端子線

AV cable

The Xbox Standard AV Cable connects your Xbox console to your TV. It is for use exclusively with the Xbox™ video game system from Microsoft.

**IMPORTANT!** Before using this product, read the Xbox Instruction Manual for important safety information and health warnings. **Please retain both the Xbox Instruction Manual and these instructions for future reference.** The limited warranty covering this Xbox Standard AV Cable is contained in the Xbox Instruction Manual.

### To connect to a TV

1. Turn off power to both your TV and the Xbox console.
2. Connect the Xbox AV connector to the AV port on the Xbox console.
3. Connect the color-coded connectors on the Xbox Standard AV Cable to the corresponding jacks on the TV: yellow to yellow (video), red to red (right audio), and white to white (left audio). Jacks may be located on the front or back of the TV.

**Note** For monaural TVs, which have only one audio jack, connect either the right or left audio connector (red or white) to the audio jack.

4. Select the appropriate video input on your TV to display Xbox games. Common names for video input are Input Select, AUX, Line In, Line, In, Input, Source, Video 1, and EXT, depending upon your TV type. For more information, see your TV manual.

### If you need more help

Should you have any problems, do not attempt to take apart, service, or modify the Xbox Standard AV Cable or Xbox console in any way. Doing so could present the risk of serious injury or death from electric shock or fire, and it will void your warranty. Do not take your Xbox video game system or this peripheral to your retailer for repair or service, unless instructed to do so by an Xbox Customer Support representative.

Please see <http://www.xbox.com> or call the Xbox Customer Support number:

- Hong Kong: 800 96 4215, Singapore: 800 448 1330

### Copyright


Information in this document, including URL and other Internet Web site references, is subject to change without notice. Complying with all applicable copyright laws is the responsibility of the user. Without limiting the rights under copyright, no part of this document may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise) or for any purpose, without the express written permission of Microsoft Corporation.

Microsoft may have patents, patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. Except as expressly provided in any written license agreement from Microsoft, the furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property.

© 2002 Microsoft Corporation. All rights reserved.

Microsoft, Xbox, and the Xbox logos are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA.



AV 케이블

연결 시 포트와 단자의 색깔을 맞춤

Xbox 표준 AV 케이블은 Xbox 본체를 TV에 연결하기 위해 사용되며, Microsoft Xbox™ 비디오 게임 시스템 전용입니다.

**중요!** 이 제품을 사용하기 전에 Xbox 제품 설명서에서 주요 안전 정보와 건강을 위한 주의 사항을 읽어 보십시오. **나중에 참고할 수 있도록 Xbox 제품 설명서와 이 지침들을 잘 보관하십시오.** 이 Xbox 표준 AV 케이블에 적용되는 제한된 보증은 Xbox 제품 설명서에 포함되어 있습니다.

### TV에 연결하려면 다음 절차를 따르십시오.

1. TV와 Xbox 본체의 전원을 모두 끕니다.
2. Xbox AV 커넥터를 Xbox 본체의 AV 포트에 연결합니다.
3. Xbox 표준 AV 케이블 끝부분의 각 선이 색으로 구분된 커넥터를 TV의 해당 잭에 연결합니다. 즉, 노랑색은 노랑색(비디오)에, 빨간색은 빨간색(오디오 우), 흰색은 흰색(오디오 좌)에 연결합니다. 잭은 TV의 앞쪽에 있을 수도 있고 뒤쪽에 있을 수도 있습니다.

**참고** 오디오 잭이 하나밖에 없는 모노 오디오 TV의 경우 오디오 좌/우 커넥터(빨강 또는 흰색) 중 하나를 오디오 잭 소켓에 연결합니다.

4. Xbox 게임을 화면에서 볼 수 있도록 TV에서 적절한 비디오 입력을 설정합니다. 비디오 입력에 자주 사용되는 이름에는 TV 종류에 따라 TV/외부 입력, 입력 선택, Line In, Input, Source, Video 1, EXT 등이 있습니다.

### 도움이 더 필요한 경우

문제가 발생할 경우 Xbox 표준 AV 케이블 또는 Xbox 본체를 어떠한 방법으로도 분해, 수리 또는 변경하지 마십시오. 이러한 경우 감전이나 화재로 심각한 부상 또는 사망의 위험이 있으며, 보증을 무효로 만들 수 있습니다. Xbox 고객 지원 담당자가 지시한 경우를 제외하고는 Xbox 비디오 게임 시스템 또는 이 주변 장치를 소매점으로 가져가서 수리하거나 서비스를 받지 마십시오.

<http://www.xbox.com> 사이트를 참조하거나 Xbox 고객 지원 센터에 문의하십시오.

- 대한민국: 00368 440 0090(수신자 부담)

### 저작권


URL 및 다른 인터넷 웹 사이트 참조를 포함한 이 설명서의 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 해당 저작권법을 준수하는 것은 사용자의 책임입니다. 저작권에서의 권리와는 별도로, 이 설명서의 어떠한 부분도 Microsoft의 명시적인 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(전기적, 기계적, 복사기에 의한 복사, 디스크 복사 또는 다른 방법) 또는 목적으로도 복제되거나, 검색 시스템에 저장 또는 도입되거나, 전송될 수 없습니다.

Microsoft가 이 설명서 본안에 관련된 특허권, 상표권, 저작권, 또는 기타 지적 재산권 등을 보유할 수도 있습니다. 서면 사용권 계약에 따라 Microsoft로부터 귀하에게 명시적으로 제공된 권리 이외에, 이 설명서의 제공은 귀하에게 이러한 특허권, 상표권, 저작권, 또는 기타 지적 재산권 등에 대한 어떠한 사용권도 허여하지 않습니다.

© 2002 Microsoft Corporation. All rights reserved.

Microsoft, Xbox 및 Xbox 로고는 미국, 대한민국 및/또는 기타 국가에서의 Microsoft Corporation 등록 상표 또는 상표입니다.

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA



## Xbox 標準 AV 端子線

Xbox 標準 AV 端子線可連接 Xbox 主機和電視。Xbox 標準 AV 端子線是 Microsoft 的 Xbox™ 視訊遊戲系統專用配備。

**重要事項！** 使用本產品之前，請先閱讀《Xbox 說明手冊》，以獲取安全資訊和健康方面的警告。**請將《Xbox 說明手冊》與這些說明保存下來，以便將來參照之用。**涵蓋此 Xbox 標準 AV 端子線的有限保固亦包含在《Xbox 說明手冊》中。

### 連接電視

1. 關閉電視與 Xbox 主機的電源。
2. 將 Xbox AV 連接器接到 Xbox 主機上的 AV 埠。
3. 將 Xbox 標準 AV 端子線上以色彩區分的連接頭對應到電視上相對的插座：黃色對黃色 (視訊)、紅色對紅色 (右聲道) 以及白色對白色 (左聲道)。插座可能位於電視的正面或背面

**注意** 如果是單聲道的電視，因為只有一個音訊插座，可以將右聲道或左聲道連接頭 (紅色或白色) 接到插座上。

4. 在電視上選取適當的視訊輸入，以顯示 Xbox 遊戲。根據電視的類型，視訊輸入的一般名稱如下：  
Input Select、AUX、Line In、Line、In、Input、Source、Video 1 和 EXT。如需更多相關資訊，請參閱您電視的說明手冊。

### 如需更多協助

若遇到任何問題，請勿試圖將 Xbox 標準 AV 纜線或 Xbox 主機以任何方式進行拆解、維修或者修改。以免因觸電或起火而導致嚴重的傷害或死亡，並喪失產品原本提供的保固。除非是「Xbox 客戶支援」代表指導您進行上述動作，否則請勿向零售商請求欲進行 Xbox 視訊遊戲系統或其周邊配備的維修或服務。

請參閱 <http://www.xbox.com> 或者撥打「Xbox 客戶支援」專線：

- 台灣：00801 44 4231
- 香港：800 96 4215
- 新加坡：800 448 1330

### 著作權

本文件中的資訊 (包括 URL 及其他 Internet 網站參照)，如有變更恕不另行通知。遵守所有適用的著作權法是使用者的責任。未經 Microsoft Corporation 書面許可，貴用戶不得為任何目的使用任何形式或方法 (電子形式、機械形式、影印、記錄或其他方式) 複製或傳送本文件的任何部份，也不得將本文件的任何部份重製、儲存或放入檢索系統 (retrieval system)。

Microsoft 可能擁有本文件所提及內容中所含之專利權、專利優先權、商標、著作權，或其他智慧財產權。除非 Microsoft 書面授權合約所明示規定者外，提供本文件並不授予貴用戶上述專利權、商標、著作權或其他智慧財產權。

© 2002 Microsoft Corporation.保留一切權利。

Microsoft、Xbox 和 Xbox 商標圖樣係 Microsoft Corporation 在美國及/或其他國家的註冊商標或商標。

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA.

